

Betriebsanleitung IN-X-WORLD CI-Modul

a. Welche Kanäle können empfangen werden?

Free X-TV
Backroom
X-Dream-TV



b. Auf welchem Transponder (TP) werden die Programme ausgestrahlt?

Satellit: Hotbird 13° Ost (Astra 19,2° Ost nur Free X-TV)
Frequenz: 12207 MHz
Polarisation: Horizontal
Symbolrate: 27500

Achtung: Dieser Transponder ist „neu“, deshalb ist er in den meisten Satelliten-Empfängern nicht in den Voreinstellungen berücksichtigt. Gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie in das Installationsmenü Ihrer Set Top Box und wechseln Sie in den Such-Modus, und führen eine automatische oder eine manuelle Suche durch. (Diese Funktion ist Receiverabhängig, sie wird aber standardmäßig von jedem SAT-Receiver unterstützt). Suchen Sie nun diesen TP ab und speichern Sie die neuen Programme. Nun sollten die Sender „Backroom“, „Free X-TV“ und „X-Dream-TV“ in Ihrer Kanalliste erscheinen. (Bitte beachten sie ebenfalls, dass der Service „Free X-TV“ auch über andere TP/SAT ausgestrahlt wird. Diese können Sie aufgrund anderer Verschlüsselungs- Systeme nicht entschlüsseln.) Falls Sie Schwierigkeiten haben den Transponder zu empfangen, schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Receivers nach.

c. Vorgehensweise beim erstmaligen Betrieb des IN-X-WORLD CI-Moduls:

- Suchen Sie zunächst die zu entschlüsselnden Programme wie unter Punkt b beschrieben.
- Führen Sie das Modul in den CI-Schacht ein
- Das CI-Modul wird initialisiert
- PIN-Code Eingabe:
 - Wechseln Sie in das CI Menü des Receivers
 - Wählen Sie den Menüunterpunkt „PIN- Eingabe“
 - Geben Sie die PIN ein: Beispiel „1234“
 - Verlassen Sie das CI Menü und schalten Sie auf einen der drei verschlüsselten Kanäle.
- Die Freischaltdauer kann bis zu 2 Stunden, bei Erstbenutzung, bzw. 20 sec. bei „Restart“ des Moduls, dauern.
- Falls der Service nicht entschlüsselt wird, wechseln Sie bitte zu einem anderen der beiden IN-X-World Kanäle und haben ein wenig Geduld
- Bei jedem Restart (der STB oder des Moduls) ist die PIN - Eingabe erforderlich!

d. Bei Problemen mit der Entschlüsselung gehen sie wie folgt vor:

- a. Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten PIN eingegeben haben. (Das PIN-Eingabefenster wird automatisch geschlossen, wenn der richtige PIN eingegeben wurde.)
- b. Stellen Sie sicher, dass Ihr Free X-TV CAM richtig eingesteckt ist.
- c. Überprüfen Sie, ob Sie die richtigen Kanäle empfangen
- d. Bleiben Sie bei einem der 3 Kanäle und warten einige Minuten ab(warten auf Freischaltung)
- e. Re-Initialisieren Sie Ihr CAM (ziehen und neu einstecken)
- f. Überprüfen Sie ob das CAM initialisiert wurde:
Menü/Common Interface/Sobald „Irdeto Access“ im Menü zu lesen ist, wurde Ihr CAM ordnungsgemäß initialisiert.